

So finden Sie den passenden Ersatzring für Ihr Ringrad

Drucken Sie einfach diese Seite aus und legen Sie Ihren Original-Antriebsring auf die Abbildung der Nabe in Originalgröße. Der Innendurchmesser Ihres Ringes muss zur Außenkante einer der Zeichnungen passen.

Beachten Sie auch die richtige Kettenteilung. In der folgenden Tabelle können Sie dann die Nummer Ihres passenden Ersatzringes heraus finden:



Standard OREGON und Stihl

Teilung	Ersatzring	Zähne
325"	13624	9
3/8"	68210	7
3/8"	22273	8
404"	22270	7



OREGON klein

325"	11892	7
325"	11891	8
3/8"	18720	7
1/4"	11000	9



Stihl klein

325"	10000	7
3/8"	10001	7

Sie haben den passenden Ersatzring gefunden?

Dann notieren Sie diese einfach geben sie in die Artikel-Suche in unserem Online-Shop ein, oder rufen uns an:

[KOX Service Center 0711. 300 33-200](tel:0711.30033200)